



BREVES INSTRUCCIONES DE USO DEL ETILÓMETRO EVIDENCIAL

- 1.- Conectar** el teclado al equipo y el cable de alimentación y encenderlo del **interruptor negro** situado en la parte trasera derecha. (Para que el calentamiento sea mas rápido, extender el tubo negro y no colocar boquilla hasta que se vaya a realizara la prueba)
- 2.-** Tras la conexión en la pantalla saldrá el mensaje **“FECHA Y HORA”** y a continuación, de forma intermitente el mensaje **“NO PREPARADO”** y **“CALENTAMIENTO”**.
- 3.-** Pulsar la tecla **ESC** del teclado y saldrá el mensaje **“FUNCIÓN”**.
- 4.-** Escribir en el teclado la palabra **“PRINTOUT”**, que aparecerá en la pantalla del aparato y después pulsar la tecla **“ENTER”**.
- 5.-** A continuación en la pantalla saldrán 3 opciones y hemos de elegir la **2 (TEXT-INP)**, para lo cual pulsaremos la tecla del N° 2 pero no del teclado numérico, sino la que esta encima de la W.
- 6.-** En pantalla indicará: **“INTRODUCIR DATOS DEL PROTOCOLO OFF”**.
- 7.-** Pulsar la **barra espaciadora**.
- 8.-** Saldrá en pantalla el mensaje **“INTRODUCIR DATOS DEL PROTOCOLO ON”**
- 9.-** Pulsar la tecla **“ESC”** dos veces.
- 10.-** En pantalla volveremos a ver el mensaje cambiante **“NO PREPARADO-CALENTAMIENTO”**.
- 11.-** Hay que esperar a que en pantalla salga el mensaje **“LISTO”**.
- 12.-** Cuando en la pantalla veamos el mensaje **“LISTO”**, tenemos que **pulsar el botón rojo**.
- 13.-** Veremos el mensaje **“AUTOCOMPROBACIÓN”** y a continuación el mensaje **“NOMBRE DEL PROBANTE”**.
- 14.-** Escribimos el nombre y veremos el mensaje **“APELLIDOS”**, escribimos los apellidos y veremos el mensaje **“FECHA DE NACIMIENTO”**, la escribimos y **preparamos la boquilla**.
- 15.-** En pantalla indicará **“LIMPIANDO”**, **“COMPROBANDO EL AIRE AMBIENTE”**, **“AJUSTE DE CERO”**.
- 16.-** Saldrá el mensaje **“SOPLA POR FAVOR”** (hay que soplar hasta que los **asteriscos completen la pantalla**).
- 17.-** Después de soplar, saldrá el mensaje **“RETIRAR BOQUILLA”** y volverá a ajustarse y limpiarse y luego vuelve a salir el mensaje **“SOPLA POR FAVOR”** y hay que repetir.
- 18.-** Si la prueba ha salido bien saldrá el **primer ticket**.
- 19.-** Hay que **esperar 10 minutos como mínimo** y entonces hay que volver a **pulsar el botón rojo y repetir el proceso desde el punto 14**.
- 20.-** Tras la obtención del **2º ticket**, la **prueba se da por finalizada**. (No olvidar adjuntar la hoja de verificación de calibrado del aparato).